

S101、S201、402、403、505 教室 PC 使用方法

- ① 黒板横のスクリーン SW で、スクリーンを降ろしてください。(スクリーン SW に位置は部屋によって異なります。)
- ② AV 操作卓の左右扉の鍵は、開いています。右扉を開けてディスプレイケーブル(D-Sub15 ピン)を取り出し、PC 本体と電源、ディスプレイケーブルを教卓上パネルのACコンセント及び RGB コネクターに接続してください。



- ③ 「主電源の鍵」を、時計回りに 90 度回し電源を ON にしてください。
- ④ AV 操作卓の「プロジェクター」を、ON にしてください。表示が点滅→点灯に変わります。点滅中は、ボタン操作ができません。
- ⑤ AV 操作卓の送出選択の「PC」を ON にしてください。
- ⑥ PC 本体を起動します。
- ⑦ 暗幕を閉め教室内の照明を調節してください。(各調節 SW の位置は、部屋によって異なります。)



- ⑧ 授業終了後は、暗幕を開け、教室内の照明を点けた後、「プロジェクター」を OFF にし、スクリーンを上げてください。
- ⑨ 最後に「主電源の鍵」を、反時計回りに 90 度回して電源を OFF にしてください。

注意: プロジェクターは電源を ON にしてからスクリーンに投影されるまで約 20 秒かかります。この間 (ON 点滅中) プロジェクターの電源は絶対に切らないで下さい。また、電源の再投入も約 20 秒以上お待ちください。

注意: 「主電源の鍵」は、刺したまま抜かないでください。

- PC 側ディスプレイの出力の設定がされていないと映写できない場合があります
- 音声を出力する場合は、音声ケーブルを取り出し、PC ヘッドホン端子と卓上接続パネルの PC 音声入力端子[L(白)/R(赤)]へ接続してください。

操作方法等、ご不明な点は技術管理室(内線3207)へ